
Estaciones - SPLV Stations - SPLV3/40 Litre/21 bar



El Air Amplificador estación Tipo SPLV3/40L/21bar consiste principalmente en:

- Amplificador MAXIMATOR SPLV3,
- Entrada de aire filtro de tipo BSP 1/2 ",
- Tipo de regulador de presión BSP 1/2 ",
- La presión de aire de tipo calibre 0-16bar (50),
- Válvula de retención tipo BSP 1/2 ",
- Acumulador de presión tipo 40l/21bar,
- Válvula de seguridad del acumulador situado en 21 bar,
- Medidor de presión del acumulador 0-40bar (100),
- Acumulador de cierre de tipo válvula de BSP de 1/4 ",
- Presión de salida de cierre tipo válvula BSP 1/2 ".